


4" SLIM DOWNLIGHT PLAFONNIERS MINCES



Should you experience any issues while operating any of our products, you can directly reach out to our Customer Support via Amazon Orders. Or you can send your inquiry to our Official Customer Support at:
Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation de l'un de nos produits, vous pouvez contacter directement notre service clientèle via les commandes Amazon. Ou vous pouvez envoyer votre demande à notre service clientèle officiel à l'adresse suivante :

 support@amicolight.com

 +1(888) 676-1042

Monday - Friday from 9:00AM - 5:00PM (PT) Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 (PT)



SAFETY INFORMATION

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

WARNING(AVERTISSEMENT)

RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION

CONSULT WITH A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE THE CORRECT
BRANCH CI CONDUCTOR.

CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LA
CONNEXION DU CONDUCTEUR DU CIRCUIT DE DÉRIVATION EST CORRECT

RISK OF FIRE HAZARD MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS.

RISQUE D'INCENDIE ; CONDUCTEURS D'ALIMENTATION MIN 90°C.

DO NOT make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical
components during kit installation.

NE PAS faire ou modifier de trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de
composants électriques pendant l'installation du kit.

To prevent wiring damage, puncture or abrasion, do not expose wiring to
edges of sheet metal or other sharp objects.


Pour éviter d'endommager, de perforer ou d'abriter le câblage, ne pas
l'exposer à des bords de tôle ou d'autres objets pointus.

DO NOT turn on the switch until the light panel is properly connected to
the junction box. Failure to turn on without securing the light panel and the
J-BOX may result in PRODUCT DAMAGE and/or ELECTRIC SHOCK.

N'allumez PAS l'interrupteur tant que le panneau d'éclairage n'est pas
correctement connecté à la boîte de jonction. Le fait d'allumer l'interrupteur
sans avoir sécurisé le panneau d'éclairage et la boîte de jonction peut
ENDOMMAGER LE PRODUIT et/ou entraîner des CHOCS ÉLECTRIQUES.



INSTALLATION VIDEO VIDÉO D'INSTALLATION



Need a Video Instruction Guide? Please scan the QR code.
Vous avez besoin d'un guide d'instructions vidéo ?
Veuillez scanner le QR code.

If the QR code is invalid, please contact us for the video.
Si le QR code n'est pas valide, veuillez nous contacter pour
obtenir la vidéo.




HOW TO INSTALL COMMENT INSTALLER

1-3





4-5



- 1** Install the drywall directly over the rough-in paper.
NOTE: It is suggested to use your own method in locating the center of the aperture hole.
Installez la cloison directement sur le papier de dégrossissage.
REMARQUE : il est conseillé d'utiliser votre propre méthode pour localiser le centre du trou d'ouverture.
- 2** Select your desired method of cutting either using a hand saw or hole saw to cut an opening in the ceiling by using the provided template.
Sélectionnez la méthode de découpe souhaitée, soit à l'aide d'une scie à main ou d'une scie cloche, pour découper une ouverture dans le plafond en utilisant le gabarit fourni.
- 3** After selecting the desired method of cutting, cut out a 4.33" diameter hole in the mounting surface.
Après avoir sélectionné la méthode de découpe souhaitée, découpez un trou de 11 centimètres de diamètre dans la surface de montage.
CAUTION: Do NOT cut a hole that exceeds or that is larger than the paper opening.
ATTENTION: Ne PAS découper un trou qui dépasse ou qui est plus grand que l'ouverture du papier.
- 4** Make sure all POWER IS TURNED OFF at the electrical source to the location in which you are mounting the luminaire.
Assurez-vous que LE COURANT SOIT BIEN COUPÉ à la source électrique de l'endroit où vous montez le luminaire.
- 5** Remove the cover of the provided J-BOX and insert wire nuts to make connections with power supply. Insert splices in J-BOX before concealing the cover.
Retirez le couvercle de la boîte de jonction fournie et insérez les connecteurs électriques pour effectuer les connexions avec le secteur. Insérez les jonctions dans la boîte de jonction avant de dissimuler le couvercle.



HOW TO INSTALL COMMENT INSTALLER



- 6** Turn on the power and slide the CCT Selection Switch to test the light.
Remettez le courant et faites glisser le commutateur de sélection CCT pour tester le luminaire.

BEFORE INSTALLATION:

On the back of the J-BOX, slide the CCT Selection Switch and choose from five available color temperatures: 2700K; 3000K; 3500K; 4000K; and 5000K.

- Test results from each CCT Selection to determine which brightness level suits your room best.
- The light will use the preferred setting whenever you turn on the switch.
- Turn off the light switch and continue with the installation.

AVANT L'INSTALLATION :


A l'arrière de la boîte de jonction, faites glisser le commutateur de sélection CCT et choisissez parmi les cinq températures de couleur disponibles : 2700K; 3000K; 3500K; 4000K; et 5000K.

- Testez les résultats de chaque sélection CCT pour déterminer le niveau de luminosité qui convient le mieux à votre pièce.
- Le dispositif utilisera le réglage lumineux préféré chaque fois que vous allumerez l'interrupteur.
- Eteignez l'interrupteur du luminaire et continuez l'installation.

- 7** Connect the J-BOX to the light module.
Connectez la boîte de jonction au module d'éclairage.



HOW TO INSTALL COMMENT INSTALLER



- 8** Place the J-BOX through the cut-out hole and mount according to your local electrical code compliance.

Placez la boîte de jonction dans le trou découpé et installez-la conformément à votre code électrique local.

- 9** Rotate and hold both spring clips upward to allow passage through the cut-out in the ceiling. Faites pivoter et maintenez les deux clips à ressort vers le haut pour permettre le passage dans la découpe du plafond.

Continue to press the light module through the cut-out hole until it is securely fixed and flushed with the ceiling.

Continuez à presser le module d'éclairage à travers le trou découpé jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé et affleurant le plafond.

SPECIFICATIONS

Voltage	120V
lumen	800LM
Housing	Aluminum
Warranty	5 years



COMMON TROUBLESHOOTING RÉSOLUTION DES PROBLÈMES COURANTS

Problem Problème	Probable Cause Cause Probable	Solution Solution
Unlit Non lit	The wire falls off/loosens/breaks Le fil tombe/se desserre/se rompt.	Check that the wires are well connected. Vérifiez que les fils sont bien connectés.
	The power switch is not turned on. L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé.	Ensure that the power switch is on. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé.
	Voltage is too high, product is damaged. La tension est trop élevée, le produit est endommagé.	Ensure that the voltage is 120V. Assurez-vous que la tension est de 120 V.
	None of the above Aucune des situations ci-dessus	Reach out to our Customer Support Contactez notre service client
Dim	Incompatible dimmer. Gradateur incompatible.	Check and choose a dimmer from the recommended dimmer list. Vérifiez et choisissez un gradateur dans la liste des gradateurs recommandés.
	Not setting the dimmer right. Le gradateur n'est pas bien réglé.	Check dimmer Settings. Vérifiez les réglages du gradateur.
	Too many lights are connected to one dimmer. Trop de luminaires sont connectées à un gradateur.	Total Power Of the Lights $\leq$ 75% of the Rated Power of the Dimmer. La puissance totale des luminaires doit être $\leq$ 75 % de la puissance nominale du gradateur
	The brightness of lighting is too low. La luminosité de l'éclairage est trop faible.	Install more lights and recommended spacing for installation of 4" lights: 2-4ft & 6" lights: 5-7ft. Installez plus de luminaires et l'espacement recommandé pour l'installation de luminaires de 10 cm : 0,6-1,2 m, & luminaires de 15 cm : 1,5-2,1 m.
	The brightness of lighting is too high. La luminosité de l'éclairage est trop élevée.	Lower the dimmer or reduce the number of lights at the same time. Baissez le gradateur ou réduisez le nombre de luminaires en même temps.
	Mix the junction boxes (4" and 6"). Mélanger les boîtes de jonction (10 cm et 15 cm).	Check if the junction box matches. Vérifiez que chaque boîte de jonction corresponde bien.
	The product is not installed in place. Le produit ne tient pas en place.	Check the product installation steps to ensure that the springs and other parts are normal. Vérifiez les étapes d'installation du produit pour vous assurer que les ressorts et autres pièces sont bien en place
	None of the above. Aucune de ces réponses.	Reach out to our Customer Support Contactez notre service client



COMMON TROUBLESHOOTING RÉSOLUTION DES PROBLÈMES COURANTS

Problem Problème	Probable Cause Cause Probable	Solution Solution
Flickering Scintille- ment	The wire falls off/loosens/breaks Le fil tombe/se desserre/casse.	Check that the wires are well connected. Vérifiez que les fils sont bien connectés.
	Incompatible dimmer. Gradateur incompatible.	Check and choose a dimmer from the recommended dimmer list. Vérifiez et choisissez un gradateur dans la liste des gradateurs recommandés.
	Too many lights are connected to one dimmer. Trop de luminaires sont connectées à un gradateur.	Total Power Of the Lights $\leq$ 75% of the Rated Power of the Dimmer. La puissance totale des luminaires doit être $\leq$ 75 % de la puissance nominale du gradateur.
	High-power electrical appliances on the same circuit. Appareils électriques de forte puissance sur le même circuit.	Reduce the number of lights at the same time. Réduire le nombre de luminaires en même temps.
	Voltage is too low. La tension est trop basse.	Check the circuit voltage to make sure the voltage is 120V. Vérifiez la tension du circuit pour vous assurer que la tension est de 120 V.
	None of the above. Aucune de ces réponses.	Reach out to our Customer Support Contactez notre service client.
Over- heating Surcha- uffe	Too many lights are connected to one dimmer. Trop de luminaires sont connectées à un gradateur.	Total Power Of the Lights $\leq$ 75% of the Rated Power of the Dimmer. La puissance totale des luminaires doit être $\leq$ 75 % de la puissance nominale du gradateur Puissance du variateur.
	None of the above. Aucune de ces réponses.	Reach out to our Customer Support Contactez notre service client.




DIMMER COMPATIBILITY GUIDE

GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES VARIATEURS


Brand	Model	Star Rating
LUTRON	PD6WCL	★ ★ ★ ★ ↗
	MSCL-OP153M	★ ★ ★ ★ ↗
	CN-600P	★ ★ ★ ↗
	DVCL-153P2.1	★ ★ ★ ★ ↗
	SCL-600P	★ ★ ★ ★ ↗
	SLV-600P	★ ★ ★ ★ ↗
	MACL-153M	★ ★ ★ ★ ↗
	DV-600P	★ ★ ★ ★ ↗
	AY-600P	★ ★ ★ ★ ↗
	CN-600	★ ★ ★ ★ ↗
	D-603PH	★ ★ ★ ★ ↗
	LGCL-153PL	★ ★ ★ ★ ↗
	DVCL-153P	★ ★ ★ ★ ↗
	TT-300	★ ★ ★ ★ ↗
	AYCL-153P	★ ★ ★ ★ ↗
	DVCL-153PL	★ ★ ★ ★ ↗
	MA-600	★ ★ ★ ★ ↗
LEVITON	IPL06	★ ★ ★ ★ ↗
	DSL06	★ ★ ★ ★ ↗
	IPI06	★ ★ ★ ↗
	6674	★ ★ ★ ↗
	6631	★ ★ ★ ★ ↗



- ① Log into your Amazon.ca account, click "[Returns&Orders](#)" on the top-right corner.
Connectez-vous à votre compte [[Amazon.ca]], cliquez sur « [Retours & Commandes](#) » dans le coin supérieur droit.



- ② Find your order in the list and click "[View order details](#)".
Trouvez votre commande dans la liste et cliquez sur « [Afficher les détails de la commande](#) ».



- ③ Click the "store name" following the Sold by, below the product title.
Cliquez sur « [Amico-usa](#) » après « Vendu par », sous le titre du produit.

Delivered yesterday



Sold by: [Amico-usa](#)
Serial Numbers:
AZ: [XXXXXXXXXX](#)
Return eligible through Sep 8, 2021
\$49.99



- ④ Click the yellow button "Ask a question", on the top-right corner, to contact the seller.
Cliquez sur le bouton jaune « Poser une question », en haut à droite, pour contacter le vendeur.

Livestreams

Outdoor Recreation

Save on school essentials

Have a question for [blurred]

Ask a question

Should you experience any issues while operating any of our products, you can directly reach out to our Customer Support via Amazon Orders. Or you can send your inquiry to our Official Customer Support at:
Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation de l'un de nos produits, vous pouvez contacter directement notre service clientèle via les commandes Amazon. Ou vous pouvez envoyer votre demande à notre service clientèle officiel à l'adresse suivante :

Call us:

+1(888) 676-1042

Monday - Friday from 9:00AM - 5:00PM (PT)

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 (PT)

Contact via Email: support@amicolight.com



01

30-Day Return Policy Politique de retour de 30 jours

If you're not completely satisfied with your purchase, simply return the merchandise via Amazon Orders.

Unused merchandise can be refunded or exchanged within 30 days from the original purchase date.

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, il vous suffit de retourner la marchandise via les commandes Amazon. La marchandise non utilisée peut être remboursée ou échangée dans les 30 jours suivant la date d'achat initiale.

02

5-Year Warranty Garantie de 5 ans

We guarantee your product is free from defects in product material and workmanship for five (5) years starting from the date of purchase during normal use of household conditions. If your appliance fails to operate properly within our warranty period, we will arrange a new replacement free of charge and cover all the shipping costs.

Nous garantissons que votre produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat dans des conditions normales d'utilisation domestique. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement pendant la période de garantie, nous nous chargeons de le remplacer gratuitement et de couvrir tous les frais d'expédition.



03

Quick Response within 12 Hours Réponse rapide dans les 12 heures

If you are still unable to resolve the issue you are experiencing, please contact us immediately at our support email. It doesn't matter if the product has been installed, our customer support team will respond within 12 hours and assist you quickly and efficiently. The most efficient way to confirm your problem to us is to attach a video illustrating your product issue.

Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème que vous rencontrez, veuillez nous contacter immédiatement à notre e-mail d'assistance. Peu importe que le produit ait été installé, notre équipe d'assistance clientèle répondra dans les 12 heures et vous aidera rapidement et efficacement. Le moyen le plus efficace de nous confirmer votre problème est de joindre une vidéo illustrant le problème de votre produit.



GET MORE SUPPORT OBTENIR PLUS D'ASSISTANCE

Should you experience any issues while operating any of our products, you can directly reach out to our Customer Support via Amazon Orders. Or you can send your inquiry to our Official Customer Support at:

Si vous rencontrez un quelconque problème lors de l'utilisation de l'un de nos produits, vous pouvez contacter directement notre service clientèle via les commandes Amazon. Ou vous pouvez envoyer votre demande à notre service clientèle officiel à l'adresse suivante :



support@amicolight.com



+1(888) 676-1042

Monday - Friday from 9:00AM - 5:00PM (PT) Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 (PT)

MADE IN CHINA